

# LINE EDITOR PHIÊN BẢN FX-880BTG

Inject đoạn code này vào E330 bằng  
Quickcopy max:

```
2E 6E 00 00 38 64 01 00 80 BA 50 E3 E8 4D 01 00  
FE 03 30 30 BE 64 01 00 D6 BB 44 13 02 00 00 00  
2E 6E 00 00 CE 9C 00 00 58 89 01 00 2A E3 4C 88  
  
01 00 C8 08 02 00 00 00 92 06 02 00 B2 BA 2E 6E  
00 00 6C 3D 01 00 7E 80 01 00 00 00 00 00 52 98  
02 00 B8 BA C2 BA E8 BA 1E BB BE 64 01 00 6C BB  
  
44 13 02 00 38 64 01 00 28 E3 26 E3 E8 4D 01 00  
02 00 00 00 38 64 01 00 2A E3 02 00 4E 93 01 00  
BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 38 64 01 00 0A BB  
  
26 E3 E8 4D 01 00 04 00 00 00 38 64 01 00 FB 91  
02 00 4E 93 01 00 38 64 01 00 00 00 00 00 2E 6E  
00 00 B0 5F 02 00 BE 64 01 00 6C BB 44 13 02 00  
  
38 64 01 00 4C BB 26 E3 E8 4D 01 00 04 00 00 00  
38 64 01 00 C9 91 01 00 4E 93 01 00 38 64 01 00  
FB 91 03 00 4E 93 01 00 38 64 01 00 00 00 00 00  
  
2E 6E 00 00 B0 5F 02 00 38 64 01 00 2A E3 00 00  
4E 93 01 00 BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 2E 6E  
00 00 CE 9C 00 00 58 89 01 00 84 BB 9C 7C 04 00  
  
30 2F 04 00 00 00 92 06 02 00 F2 BC 2E 6E 00 00  
8C B6 04 00 00 00 B6 B0 00 00 7A 63 01 00 42 13  
02 00 68 98 01 00 2A E3 52 34 01 00 38 64 01 00
```

15 F8 01 00 4E 93 01 00 58 89 01 00 07 07 C2 6D  
00 00 38 64 01 00 15 F8 00 00 4E 93 01 00 BE 64  
01 00 7E BC 44 13 02 00 38 64 01 00 24 E3 08 00

2E 6E 00 00 66 9D 03 00 38 64 01 00 54 CA 00 18  
66 9D 03 00 BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 5C 52  
04 00 94 E5 58 89 01 00 01 01 C2 E3 00 00 00 00

BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 2E 6E 00 00 5C 52  
04 00 94 E5 58 89 01 00 03 03 C2 E3 00 00 00 00  
BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 68 98 01 00 24 E3

5E 34 01 00 BE 64 01 00 7E BC 44 13 02 00 68 98  
01 00 24 E3 52 34 01 00 BE 64 01 00 7E BC 44 13  
02 00 68 98 01 00 26 E3 5E 34 01 00 BE 64 01 00

7E BC 44 13 02 00 68 98 01 00 26 E3 52 34 01 00  
38 64 01 00 24 E3 27 E3 4C 88 01 00 1E 68 01 00  
38 64 01 00 C9 91 00 00 4E 93 01 00 92 06 02 00

26 E3 2E 6E 00 00 70 3D 01 00 92 06 02 00 02 01  
14 59 04 00 2E 6E 00 00 F4 75 02 00 8C C0 02 00  
58 89 01 00 01 01 C2 6D 00 00 5C 52 04 00 EA BC

58 89 01 00 01 00 C2 E3 00 00 00 00 7E 7B 01 00  
80 BA 50 E3 FE 03 7E BA E6 4D 08 00 00 00 44 13  
02 00 01 40 A0 BB 04 10 D6 BB 40 08 A0 BB 80 20

FC BB 40 20 18 BC 80 08 38 BC 20 08 4C BC 40 04  
60 BC 40 10 74 BC 00 00 7E BC 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```
Launcher: 30 30 30 30 FD 26 30 30 2E 6E
30 30 7E 7B 31 30 A6 95 30 E3 FE 01 30 30
E6 4D 31 30 30 30 00
```

```
Token: 0 0 0 x @ 0 0 . tanh( 0 0 Pol(
cos-1(| 1 0 + f( 0 m in>cm 0 0 p @ 1 0 0 0
```

Kí tự cần lấy: FD 26 4D

Sau khi chạy launcher mà màn hình được xoá, hãy thử đề [▼] một lúc và thấy con trỏ thì OK nice 👍👍😊.

Các phím bấm:

- [▲][▼][◀][▶]: Di chuyển con trỏ
- [EXE]/[OK]: Để bắt đầu vẽ hoặc ngừng vẽ
- [AC]: Xoá màn hình
- [Pg Up]/[Pg Down]: Chính tốc độ con trỏ

DEV/GUIDE by @dusaotii [discord]

*Tệp PDF này được phân phối miễn phí. Nếu bạn đã mất tiền vì tệp này, tôi chịu 🙏.*